


1 STĀVA PĀRSEGUMA REKONSTRUKCIJAS PLĀNS M1:50

[illegible]

p.s. nepieciešamo palīgmateriālu apjomu precīzēt būvniecības gaitā

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetrus augšmaņa atzīmes mēros.
2. Pārsēguņa rekonstrukciju sāk ar esošo stāpsienu un esošā bojātā koka pārsēguņa demontāžu.
3. Pirms demontāžas vecmaņa esošo koka siju drošaudu atbaltīšana.
4. Norādītajās vietās kļēdļu sienās izkļejamas mīksts jannveidamo metāla sijū balstīšana.
5. Sijū enkurošanu veikti ar rēkas melnāšan un uzdaļu kontroli. Melnāšanai izmantoti elektrodus E-42 vai analogus.
6. Visām metāla sijām virši pretkorozijas apstrādāti ar uztenszturīgu emalju uz grunts kārtas.
7. Pārsēguņa šķēlums 1-1 un 2-2 skatī lapā BK-3.

[illegible]